

COMMENT POSER UN BAC EXTRA PLAT DANS LES NORMES

13090 AIX EN PROVENCE | Bouches du Rhône (13)

ref : 24162



Fiche en ligne



Ets LB Energies

06.22.20.00.20

Chantier réalisé en : 2021

Plombier RGE spécialiste des douches à l'italienne et bac à douche extra-plats

La pose d'un bac à douche n'a rien de compliqué mais demande une connaissance des règles de base pour la stabilité et la durabilité du bac, qu'il soit en résine, en pierre ou en céramique.

La stabilité et la planéité du support est important et on n'hésitera pas à faire un surfacage ou un ragreage préalable avant **collage du bac à douche**.

Préalablement repérer et poser les cales adéquates pour que le **bac à douche** ne soit pas en porte à faux.

La bonde de douche doit être libre, permettant d'assurer la dilatation des matériaux et également de bien se positionner lors du serrage de la partie supérieure de la bonde sur son joint.

Une fois la préparation terminée, appliquer la colle polyurethane sur tous les endroits et évaluer l'épaisseur des points de colle selon la planéité du support. Les cales aident à cela. Elles resteront en place et éviteront au bac de suivre l'irrégularité du support aux endroits où il faut au contraire une épaisseur de colle plus importante.



RÉSEAU
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires



(5/5 pour 80 avis)

Ets LB Energies

1 rue René Caire 13080

06.22.20.00.20

<http://www.lbenergies.com>

burgat@lbenergies.com



RÉSEAU
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires